

CONDITIONNEMENT DES MOOVI'PAL® ET PMHT



1

PRESENTATION DE LA PALETTE

Les palettes sont constitués de 2 éléments :

De dossierets, 1, 2 ou 3 possible :



D'une base

2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOOVI'PAL®



Ouverte des 4 côtes

PMHT



Ouverte de 2 côté
et couvert d'une jupe des autres

Utilisé uniquement
en magasin

	MOOVI'PAL® Modèle 1	MOOVI'PAL® Modèle 2	MOOVI'PAL® Modèle 3	PMHT
Dimensions L*P	1100*1100 mm	1300*1100 mm	1500*1100 mm	1100*1100 mm
Poids base	22.73 kg	24.16 kg	33.93 kg	34.53 kg
Poids dossier	23.84 kg	25.27 kg	26.69 kg	22.49 kg
Marque couleur	Bleu	Blanc	Noir	Orange



Il est important de ne pas mélanger les différentes palettes et dossierets entre MOOVI'PAL® et PMHT



La relivraison nécessite un camion de 2m50 de hauteur



3

CONDITIONNEMENT DES BASES



Conditionnement
optimum des bases
par
16



4

CONDITIONNEMENT DES DOSSERETS

1- Encaستrez 3 dossierets



2 - Insérez jusqu'à 11 dossierets entre les dossierets insérés.

3 - Sanglez ou filmez les dossierets pour assurer leur maintien durant le transport.

4 - Ajoutez 2 autres bases sous celle contenant les dossierets



Conditionnement
optimum
des dossierets par
25 + 5
bases



Pour les Kazed box, tant qu'il y aura les mousses bleues, il faut conditionner les dossierets en alternance, tête en haut / tête en bas.



4

MANUTENTION

Pour la manutention il est important de manutentionner la palette :

- Face aux dossierets ;
- Par le côté où il y a des dossierets ;

